



TURKCE	ENGLISH
MAVI	BLUE
SIYAH	BLACK
KIRMIZI	RED
SIYAHBEYAZ	BLACKWHITE
KAHVE	BROWN
BEYAZ	WHITE
MOR	PURPLE
GRI	GREY
PEMBE	PINK
KIRMIZIBEYAZ	REDWHITE
MAVIBEYAZ	BLUEWHITE
KAHVEBEYAZ	BROWNWHITE

CODES ERREURS PROGRAMMATEUR DISPLAY

ERROR CODES ON USER INTERFACE DISPLAY

Error Code	Description	Solution	Error Code	Description	Solution
Er0	Sonde PT1000: sonde HS ou connexion à vérifier	Vérifier la connexion de la sonde PT1000, si le problème n'est pas résolu, remplacer la sonde PT1000	Er0	PT1000 breakdown or loose connection on PT1000	check PT1000 connection and correct them, if it doesn't solve replace the PT1000
Er1	Sonde PT1000 HS		Er1	PT1000 breakdown	
Er2	Sonde à viande HS	Vérifier la connexion de la Sonde à viande , si le problème n'est pas résolu, remplacer la sonde à viande	Er2	Meat Probe breakdown	check Meat Probe connection and correct them, if it doesn't solve replace the Meat Probe
Er3	Panne mécanique ou électrique qui se produit pendant la fonction pyrolyse .	La serrure de porte doit être vérifié	Er3	Mechanical or electrical breakdown which occurs during pyrolytic function.	Door lock needs to be checked.
Er4	Erreur peut se produire dans la module principal	Le Module principal , le Display ou les câbles de connexion doivent être vérifiés . Ils doivent être remplacés si cela est nécessaire .	Er4	Error can occur in communication board.	Main board, display card or data cables needs to be checked. They need to be replaced if it is necessary.
Er5	Défaut électrique		Er5	Electrical defect	
Er6	Code erreur si l' utilisateur final ne interfère pas cuisinière 6 heures	Ce n'est pas une panne.	Er6	It appears, if the enduser does not interfere cooker 6 hours.	It is not a breakdown.
door	Vérifier que la porte est bien fermée		door	Precaution for closing the door.	
Er7	Après 60 minutes de fonctionnement continu des résistance, si la température intérieure n'atteint pas 200°C	Les résistances et les connexions doivent être vérifiés , ils doivent être remplacés si cela est nécessaire	Er7	After heaters work 60 minutes continuously, if the temperature does not reach 200 C (or if it doesn't reach set value 200C)	Heaters and heaters connections need to be checked, they need to be replaced if it is necessary.
Er8	Pour empêcher l'utilisation de la valeur de puissance élevée, Er8 apparaît .	Ce n'est pas une panne.	Er8	To prevent usage of high power value, Er8 appears.	It is not a breakdown.
Er9	Ce code erreur s'affiche lorsque la température intérieure du four est supérieur à 340 C.	Le thermostat de sécurité doit être vérifié. Le module principal doit être remplacé	Er9	It appears when the central temperature higher than 340 C.	Limit thermostat need to be check. Main board needs to be replaced.
Er12	Après avoir mis la sonde à viande , si la sonde ouvre le circuit alors que le programme fonctionne	Ce n'est pas une panne, il s'agit d'une erreur utilisateur	Er12	After setting Meat probe, if meat probe open circuit while the programme is working	It's not a breakdown, it represents enduser error.
Er10	Si la tension principale est inférieure à 170V (± 10) ER10 s'affiche.	Si la tension principale redevient supérieure à 180V (± 10) , ER10 disparaîtra	Er10	If the main voltage lower than 170V (±10) ER10 appears.	If the main voltage become higher than 180V(±10), ER10 disappears.
Er11	Quand la module principal devient supérieur à 105°C , Er11 s'affiche et toutes les résistance s'arrêtent	Le module principal doit être remplacé , si l'erreur se répète plusieurs fois .	Er11	When the main board become higher than 105 C, Er11 appears and all heaters turned off	Main board needs to be replaced, if the error repeats several time.
Er15	Conseil identifier un seul codeur	Le Display ou le cable de connexion doivent être changés	Er15	Board identify only one encoder.	Encoder or encoder cables need to be changed.
Er16	Connexion Display se déconnectent alors que le four est en marche.		Er16	Encoders connection loose while the product is on.	
Er17	Manquant RTC sur la tableau de bord	Module principal doit être remplacé	Er17	Missing RTC on board	Main board needs to be replaced.
Er18	Version carte incorrecte pour FR15 .	Module principal doit être remplacé	Er18	Incorrect board version for FR15.	Main board needs to be replaced.

32014975

32025055

32023167

32014975

