

Ersatzteilinformation
Sparepart information

58300000115889_ABZ_INT_B

20.09.2007

5/12

F10-S_D, 55000000022635, 55000000021355

Attention, indication importante!

Le codage doit impérativement être effectué en fonction de l'appareil à réparer, sinon risque de dommages.

Codage des variantes

		Affichage
Activer le mode de codage	Positionner le sélecteur sur 9 h (pos. 12) Attendre que la touche Départ clignote Maintenir la touche de sélection de vitesse Tourner le sélecteur sur la position 1 à l'inverse des aiguilles d'une montre (pos. 11) Relâche la touche de sélection de vitesse	La LED Départ s'allume
Sélectionner la variante	Paramétrer le sélecteur sur Position 2: variante touches Position 3: variante vitesse d'essorage Position 4: variante aquastop Position 5: variante eau chaude	La LED Départ s'allume Voir tableau 1 Voir tableau 2 Voir tableau 3 Voir tableau 4
Paramétrer la variante	Paramétrer la variante par pression de touche appareils avec display ==> appareils sans display ==>	0 - 15 au display sans display, affichage binaire par LED vitesse



Tableau 1

Touches sur bandeau				Affichage avec display	Affichage sans display LED vitesse	Touches sur bandeau			Affichage avec display	Affichage sans display LED vitesse
Int	Pre	Li	Xrin	0	●	Int	Pre	Li	8	●
Int	Pre	Li	AqX	1	●	Int	Pre	Xrin	9	●
Int	Pre	Li		2	●	Int	Pre	AqX	10	●
Int	Pre	Xrin		3	●					●
Int	Pre	AqX		4	●					●
	Int	Pre		7	●					●

Copyright © by BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Ersatzteilinformation
Sparepart information

58300000115889_ABZ_INT_B

20.09.2007

6/12

F10-S_D, 55000000022635, 55000000021355

Tableau 2

Variante vitesse

Variante	Touche sélection vitesse	Affichage sans display LED vitesse
0	1600 / 1400	●
1	1500 / 1300	●
2	1200	●
3	1100	●
4	1000	●
5	900	●
6	800	●
7	700	●

Tableau 3

Variante aquastop

Variante		Affichage sans display LED vitesse
0	Sans	●
1	Avec	●

Tableau 4

Variante eau froide/chaude

Variante		Affichage sans display LED vitesse
0	Eau froide	●
1	Eau chaude	●

Légende

Explication touches	
Int	Allongement temps lavage
Pre	Pré-lavage
Li	Repassage facile
Xrin	1 rinçage supplément.
AqX	Niveau plus

Copyright © by BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH