





Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0401	00680319		Echangeur thermique
0402	00611314		Cache
0403	00611315	00622267	Boulon filete
0404	00611316		Vanne d'evacuation
0405	00611317		Capteur de débit
0410	00684313		Accumulateur d'eau et liquide de rinçage
0411	00618084		Actuateur
0412	00649569		Flexible
0413	00625999		Agrafe du tuyau
0420	00652537	12026873	Adoucisseur d'eau
0421	00611912		Sonde
0422	00611913		Joint
0423	00611915		Joint
0424	00611318		Ecrou
0425	00611319		Couvercle
0426	00611916		Vanne de regeneration
0430	11002716	00668102	Bloc hydraulique
0431	00611320		Clapet anti retour
0432	00167241		Vis
0433	00611321		Cache
0434	00611322		Couvercle
0435	00611323		Sonde
0436	00668104		Flexible
0437	00611324		Joint
0438	00611568	00611323	Sonde
0440	00649568		Dureté de l'eau
0441	00611329		Moteur aiguilleur d'eau
0450	00651956		Pompe de chauffage pour lave-vaisselle
0451	00172272		Agrafe du tuyau
0452	00611330		Suspension
0453	00611331		Joint
0455	00620774		Pompe de vidange
0490	00552829		Pièce pas inclus dans cet appareil
0491	00645000		Entonnoir à sel pour lave-vaisselle



Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0501	00668113		AquaStop Complet 230V, 50 Hz
0501	00673684		Tuyau d'arrivée d'eau avec Aquastop comp
0503	00067776		Cosse de cable
0504	00645701		Vanne-aquastop
0510	00668114		Tuyau d'evacuation
0511	00417499		Agrafe du tuyau
0512	00644991		Support
0520	00680323	00775737	Boitier-partie inferieure
0521	00609843		Pied
0522	00611335		Ressort
0524	00611341	00622039	Interrupteur
0525	00611343	00622039	Interrupteur
0526	00144854		Poids
0527	00611344		Support
0528	00680457		Bandeau de socle
0529	00611345		Joint
0550	00668137	00706435	Charnière
0551	00611370		Corde
0552	00165296		Palier
0553	00645027	12005776	Charnière
0554	00611371		Cache
0555	00611372	00623536	Guidage
0560	00668138	00706436	Charnière
0563	00645029	12005775	Charnière
0564	00611373		Cache
0570	00651444		Module de puissance non programmé
0570	00655098		Module de puissance programmés
0575	00645033		Câble d'alimentation électrique pour lave-v
0576	00651953		Faisceau de cablage
0502	10008524		Joint
0575	12022522		Câble de raccordement pour lave-vaisselle