


Notice d'utilisation et de montage



Hottes

DA 249-2, DA 249-2 EXT

DA 249-2 Alu, DA 249-2 Alu EXT

Lisez **impérativement** cette notice d'utilisation et de montage avant d'installer et de mettre en service cet appareil. Vous vous protégez ainsi et évitez de détériorer votre appareil.



Table des matières

Votre contribution à la protection de l'environnement	3
Prescriptions de sécurité et mises en garde	4
Description de l'appareil	8
Fonctionnement	10
Commande	
Interrupteur général	11
Enclenchement du moteur d'aspiration	11
Sélection de la puissance	11
Activation de la fonction "Arrêt différé"	11
Arrêt du moteur d'aspiration	12
Enclenchement de l'éclairage	12
Variation de l'intensité de l'éclairage	12
Arrêt de l'éclairage	12
Compteur d'heures de fonctionnement	13
Interrogation du compteur	13
Modification du compteur	14
Nettoyage et entretien	
Carrosserie	16
Généralités	16
Remarques particulières concernant les hottes avec carrosserie inox	16
Remarques particulières pour les hottes avec carrosserie aluminium	17
Remarques particulières pour les surfaces en verre	17
Filtre à graisses	18
Mise en place/remplacement du filtre à charbon actif	20
Remplacement des ampoules halogènes	22
Service Après Vente	23
Cotes d'appareil	24
Cote S	25
Montage	
Accessoires	26
Notice de montage	28
Démontage	28
Conduit d'évacuation	29
Arrêt eau condensée	30
Branchement électrique	31
Caractéristiques techniques	32

Votre contribution à la protection de l'environnement

Enlèvement de l'emballage

L'emballage protège l'appareil contre les avaries du transport. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction de critères écologiques de façon à en faciliter le recyclage.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer. En principe, votre revendeur reprend l'emballage.

Enlèvement de l'ancien appareil

Les anciens appareils contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Remettez le vôtre à votre revendeur lors de la livraison d'un nouvel appareil ou à une décharge assurant le recyclage des matériaux.

Gardez l'ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement, pour éviter tout accident. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sous la rubrique "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Cet appareil correspond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme peut néanmoins occasionner des dégâts corporels et matériels.

Lisez attentivement cette notice d'utilisation et de montage avant d'utiliser la machine. Il vous fournit des indications importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez ainsi et éviterez de détériorer votre appareil.

Conservez ce mode d'emploi et remettez-le à un éventuel futur propriétaire.

Utilisation appropriée de la hotte

■ Cet appareil est strictement réservé à un usage domestique. Le fabricant n'est pas responsable de dommages dus à une utilisation inappropriée ou à une commande erronée.

Sécurité technique

■ Comparez les caractéristiques de raccordement (tension et fréquence) indiquées sur la plaque signalétique avec celle du réseau avant de brancher l'appareil.

Ces données doivent impérativement correspondre pour éviter toute détérioration sur la hotte. Interrogez un électricien en cas de doute.

■ La sécurité électrique de cet appareil n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué. Il est très important que cette condition de sécurité élémentaire et en cas de doute toute l'installation domestique soient contrôlées par un professionnel.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse (décharge électrique...).

■ Les travaux d'installation et d'entretien non conformes ou les réparations incorrectes peuvent entraîner de gros dangers pour l'utilisateur. Faites effectuer les travaux d'installation, d'entretien et les réparations exclusivement par des professionnels.

■ Pour des raisons de sécurité faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par un professionnel.

■ Le montage et la mise en service de cet appareil sur des unités mobiles (bateaux par ex.) doivent être effectués uniquement par des entreprises spécialisées ou des professionnels sous réserve qu'ils respectent les conditions de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- La hotte est déconnectée du réseau uniquement si
 - la fiche de l'appareil est débranchée,
 - le fusible de l'installation domestique est ôté.

■ Ne branchez pas la hotte avec une rallonge, qui ne garantit pas la sécurité suffisante (risque de surchauffe).

Utilisation

■ Il est interdit de cuire avec une flamme non recouverte d'un récipient sous la hotte (pour flamber, griller, etc.).

Lorsqu'elle est enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre ; il y a risque d'incendie en raison de la graisse qui y est accumulée.

■ Veillez à ce que les brûleurs des tables de cuisson gaz utilisés soient toujours recouverts de poêles ou casseroles.

La chaleur dégagée par les flammes peut endommager la hotte.

■ Enclenchez toujours la hotte dès que vous utilisez une zone de cuisson.

Si elle ne l'est pas, il peut s'accumuler de l'eau condensée qui peut provoquer des points de corrosion sur l'appareil.

■ Assurez une surveillance en cas de cuisson avec des casseroles, poêles ou friteuse contenant de l'huile ou des graisses sous la hotte. De même vous devez contrôler en permanence la cuisson de grillades réalisées sur des grils électriques.

Si elles chauffent de façon excessive, les huiles ou les graisses peuvent s'enflammer et mettre le feu à la hotte.

■ N'utilisez jamais la hotte sans filtres à graisses.

Vous éviterez ainsi des projections de graisses et autres salissures dans l'appareil qui entravent son bon fonctionnement.

■ Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement.

Un filtre saturé de graisses peut prendre feu. Voir chapitre "Nettoyage et entretien".

■ N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer la hotte.

La vapeur peut humidifier les pièces sous tension de la hotte et provoquer un court-circuit.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Montage

■ Respectez la hauteur de sécurité minimale suivante entre la table de cuisson et la hotte :

- 45 cm au-dessus de tables de cuisson électriques
- 65 cm au-dessus de tables de cuisson gaz
- 65 cm au-dessus d'un gril électrique Miele.

En ce qui concerne les autres appareils de cuisson, respectez la hauteur minimale autorisée indiquée dans le mode d'emploi et la notice de montage de ces appareils.

Dans le cas où plusieurs appareils de cuisson sont installés côte à côte sous la hotte, pour les quels des distances de sécurité différentes sont indiquées, prenez en compte la plus grande distance indiquée.

■ Ne montez pas la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.

■ N'utilisez que des tubes ou flexibles en matériau ininflammable pour raccorder l'évacuation d'air. Ceux-ci sont livrables chez les revendeurs agréés ou au Service Après Vente Miele.

■ Ne raccordez pas l'évacuation de l'appareil ni à une cheminée d'évacuation de fumées ou de gaz brûlés en fonctionnement, ni à une cheminée servant à l'aération de pièces, où sont installés des foyers.

■ Si l'évacuation est prévue dans une cheminée hors fonctionnement, il faut respecter les prescriptions des autorités locales.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

■ Lorsque la hotte fonctionne en même temps qu'un appareil de chauffage ou produisant une circulation d'air (appareil de chauffage au gaz, au fuel ou au charbon, chauffe-eau, tables de cuisson gaz, four gaz), la prudence est de rigueur, car la hotte aspire l'air nécessaire à la combustion ou au fonctionnement de l'appareil de chauffage dans la pièce, où est installé l'appareil, ou dans les pièces voisines.

L'aspiration de la hotte peut également entraîner des reflux de gaz brûlés de la cheminée et entraver le bon fonctionnement des foyers reliés à la cheminée.

L'utilisation de la hotte est sans aucun danger en cas de fonctionnement simultané d'un appareil de chauffage, à condition qu'il y ait une dépression de 4 Pa (0,04 mbar) max. dans la pièce pour éviter le refoulement des gaz brûlés. Ceci s'obtient lorsque l'alimentation en air nécessaire à la combustion peut s'effectuer par des aérations dans des portes, des fenêtres, ventilation mécanique continue ou autres dispositifs techniques.

Remarque : il faut toujours tenir compte de la capacité de ventilation de l'habitation. En cas de doute il faut interroger une société de ramonage compétente.

Il n'y a aucune restriction, si la hotte fonctionne en recyclage avec filtre à charbon actif.

Uniquement pour hottes avec moteur externe :



■ Sur les hottes prévues pour fonctionner avec moteur externe reliez en plus le bloc-moteur à la hotte avec le cordon et les connecteurs. Veillez à ce que la combinaison d'appareils soit correcte.

Recyclage de l'ancien appareil

■ Débranchez les appareils hors d'usage et détruisez leur cordon d'alimentation et leur fiche. Vous éviterez qu'une mauvaise utilisation en soit faite.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de dégâts dus au non-respect des prescriptions de sécurité et mises en garde.

Description de l'appareil



① **Pièce de rattrapage sous plafond**

② **Grille de recyclage**

uniquement pour fonctionnement à recyclage

③ **Conduit**

④ **Hotte**

⑤ **Eclairage**

⑥ **Interrupteur général**

⑦ **Filtre à graisses**

⑧ **Support-grille de filtre**

⑨ **Touche éclairage**

Cette touche vous permet de mettre en marche et/ou d'arrêter l'éclairage de l'unité de cuisson et d'en faire varier l'intensité.

⑩ **Touche Marche/Arrêt Moteur d'aspiration**

⑪ **Touches de sélection de la puissance**

⑫ **Touche "Arrêt différé"**

Cette touche vous permet d'activer l'arrêt différé. Le moteur continue de fonctionner pendant 5 ou 15 minutes, puis s'arrête automatiquement.

⑬ **Touche "Filtre à graisses"**

La diode placée au-dessus de cette touche s'allume lorsqu'il faut nettoyer les filtres à graisses.

Cette touche permet

- de remettre le compteur à zéro après le nettoyage des filtres à graisses (voir chapitre "Entretien et nettoyage").
- d'afficher le pourcentage d'heures de fonctionnement comptabilisé au compteur (voir chapitre "Commande/Compteur d'heures de fonctionnement").
- de modifier le nombre d'heures comptabilisé au compteur (voir chapitre "Commande/Modification du compteur d'heures de fonctionnement").

⑭ **Touche "Filtres à charbon"**

La diode placée au-dessus de cette touche s'allume lorsqu'il faut remplacer les filtres à charbon actif utilisés en fonctionnement à recyclage.


Cette touche permet

- de remettre le compteur à zéro après le remplacement des filtres à recyclage (voir chapitre "Entretien et nettoyage").
- d'afficher le pourcentage d'heures de fonctionnement comptabilisé au compteur (voir chapitre "Commande/Compteur d'heures de fonctionnement").
- de modifier le nombre d'heures comptabilisé au compteur (voir chapitre "Commande/Modification du compteur d'heures de fonctionnement").

Fonctionnement

Ces hottes fonctionnent

... en évacuation



L'air aspiré passe par le filtre à graisses et est évacué vers l'extérieur.

Elles sont équipées d'un **clapet anti-retour**) pour le cas où votre système d'évacuation n'en n'est pas équipé. Celui-ci est fermé lorsque la hotte est arrêtée. Il ne peut se produire aucun échange entre l'air ambiant et l'air extérieur. Le clapet anti-retour s'ouvre à l'enclenchement de la hotte de façon que les vapeurs de cuisine puissent être transportées sans problème vers l'extérieur.


... en recyclage



L'air aspiré passe à la fois par le filtre à graisses et par un **filtre à charbon actif**. Il est ensuite évacué par les orifices de la pièce de rattrapage du conduit et refoulé dans la cuisine.

Vérifiez lors de la première utilisation de la hotte si le filtre à charbon actif est en place, voir "Nettoyage et entretien".

... avec moteur externe



Les hottes prévues pour fonctionner avec un moteur externe doivent y être raccordées au moteur, que vous montez à l'extérieur de la pièce dans le lieu de votre choix.

Celui-ci est relié à la hotte par un cordon électrique et commandé par les éléments de commande de la hotte.

Interrupteur général



- Enclenchez l'interrupteur général sur "I", le moteur et l'éclairage sont prêts à fonctionner.

Arrêtez la hotte en positionnant l'interrupteur général sur "0" en cas d'immobilisation longue (vacances).

Elle se remettra à fonctionner au prochain enclenchement à la puissance précédemment sélectionnée.

Il faut enlever le support-grille de filtre pour actionner l'interrupteur général (voir "Nettoyage et entretien").

Enclenchement du moteur d'aspiration



- Enfoncez la touche Marche/Arrêt. Le moteur s'enclenche en position "II". La diode s'allume.

Sélection de la puissance

- Sélectionnez la puissance de votre choix avec les touches -/+.

Touche + = puissance plus élevée

Touche - = puissance plus faible

Les puissances "I" à "III" servent pour les cuissons courantes en fonction de l'intensité des vapeurs de cuisine (voyants verts).

Puissance intensive

Vous pouvez enclencher brièvement la puissance intensive pour saisir et pour les cuissons à fortes odeurs (voyant jaune).

Activation de la fonction "Arrêt différé"

Nous vous recommandons d'activer la fonction "Arrêt différé" s'il y a encore beaucoup de buées dans la cuisine en fin de cuisson.

Cette fonction coupe automatiquement le moteur d'aspiration 5 ou 15 minutes plus tard.



- Enfoncez la touche de la fonction "Arrêt différé", moteur enclenché.

1 pression = le moteur d'aspiration s'arrête 5 minutes plus tard (voyant gauche)

2 pressions = le moteur d'aspiration s'arrête 15 minutes plus tard (voyant droit)

Vous pouvez annuler le temps sélectionné en réappuyant sur la touche fonction "Arrêt différé".

Commande

Arrêt du moteur d'aspiration



- Arrêtez le moteur d'aspiration avec la touche Marche/Arrêt.

Le voyant s'éteint.

Enclenchement de l'éclairage

Vous pouvez enclencher ou arrêter l'éclairage indépendamment du moteur d'aspiration.



- Appuyez **rapidement** sur la touche "éclairage" pour l'enclencher.

Le voyant au-dessus de la touche s'allume.

L'éclairage commute sur l'intensité maximale.

Variation de l'intensité de l'éclairage

Vous avez la possibilité de varier progressivement l'intensité de l'éclairage.

- Maintenez la touche de l'éclairage enfoncée, lumière enclenchée. L'intensité baisse progressivement jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.
- Réappuyez sur la touche pour augmenter l'intensité, jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

Lorsque vous maintenez la touche enfoncée, vous faites alterner l'intensité de la lumière "clair/foncé".

Arrêt de l'éclairage

- Appuyez **rapidement** sur la touche "éclairage" pour l'arrêter.

Le voyant au-dessus de la touche s'éteint.

Sécurité "oubli"

Le moteur d'aspiration s'arrête automatiquement si aucune intervention sur la hotte n'a eu lieu pendant 10 heures. L'éclairage reste allumé.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour réenclencher le moteur.

Compteur d'heures de fonctionnement

Le compteur mémorise le temps de fonctionnement de la hotte.



Le voyant de la touche "Filtre à graisses" s'allume après 30 heures de fonctionnement et signale qu'il faut nettoyer le filtre.

Il faut ensuite remettre le compteur à zéro.

- Maintenez la touche "Filtre à graisses" enfoncée pendant 3 secondes.

Le voyant de la touche s'éteint.

En fonctionnement à recyclage:

Vous pouvez adapter le compteur pour filtre à charbon à vos habitudes et à vos besoins.



Le voyant de la touche "Filtre à charbon" s'allume lorsque la durée de fonctionnement présélectionnée arrive à expiration. Il faut alors remplacer le **filtre à charbon**.

Il faut ensuite remettre le compteur à zéro.

- Maintenez la touche "Filtre à charbon" enfoncée pendant 3 secondes.

Le voyant de la touche s'éteint.

Interrogation du compteur

Vous pouvez afficher le pourcentage de la durée déjà écoulée à tout moment.



- Enclenchez le moteur avec la touche Marche/Arrêt.



- Appuyez sur la touche "Filtre à graisses" ou "Filtre à charbon".



Un ou plusieurs voyants au centre des touches -/+ clignotent.

Le nombre de voyants clignotants indique le pourcentage d'heures de fonctionnement écoulées par rapport au réglage :

- 1 voyant = 25%
- 2 voyants = 50%
- 3 voyants = 75%
- 4 voyants = 100%

Les heures de fonctionnement écoulées restent mémorisées en cas d'arrêt de la hotte ou de coupure de courant.

Commande

Modification du compteur

Vous pouvez adapter la durée maximale en fonction de vos habitudes culinaires.

- Choisissez une durée courte si vous faites beaucoup de grillades ou de fritures.
- Optez pour une durée longue si vous cuisinez sans graisse.
- Néanmoins il est recommandé de sélectionner une durée courte, si vous n'utilisez votre table de cuisson qu'occasionnellement, car la graisse accumulée progressivement dans les filtres de la hotte durcit et le nettoyage des filtres est plus difficile.

Modification des heures de fonctionnement des filtres à graisses

Le compteur des filtres à graisses est réglé sur 30 heures. Vous pouvez modifier cette durée, vous avez le choix entre 20, 30, 40 ou 50 heures.



- Arrêtez le moteur avec la touche Marche/Arrêt.



- Enfoncez simultanément la touche de fonction "Arrêt différé" et la touche "Filtre à graisses".

Le voyant de la touche "Filtres à graisses" et un voyant des touches -/+ clignotent.



- Sélectionnez la durée d'utilisation des filtres à graisses entre deux nettoyages souhaitée avec les touches -/ +.

Les voyants des touches -/+ indiquent le réglage sélectionné :

- 1^{er} voyant à partir de la gauche = 20 h
- 2^{ème} voyant à partir de la gauche = 30 h
- 3^{ème} voyant à partir de la gauche = 40 h
- 4^{ème} voyant à partir de la gauche = 50 h

- Sélectionnez la durée de votre choix avec les touches -/+.



- Confirmez l'opération avec la touche "Filtres à graisses".

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes après la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciennes données.

Réglage/Modification du compteur pour filtre à charbon actif

(en fonctionnement à recyclage)

Aucune durée n'est présélectionnée pour le compteur d'heures de fonctionnement pour le filtre à charbon actif.

Réglez la durée en fonctionnement à recyclage en fonction de vos besoins.



- Arrêtez le moteur avec la touche Marche/Arrêt.



- Enfoncez simultanément la touche de fonction "Départ différé" et la touche "Filtre à charbon".



Les diodes de la touche "Filtre à charbon" et des touches -/+ clignotent.



- Sélectionnez la durée d'utilisation du filtre à charbon souhaitée avec les touches -/ +.

Les diodes des touches -/+ indiquent le réglage sélectionné :

- 1^{ère} diode à partir de la gauche = 120 h
- 2^{ème} diode à partir de la gauche = 180 h
- 3^{ème} diode à partir de la gauche = 240 h
- 4^{ème} diode à partir de la gauche = illimité

- Sélectionnez la durée de votre choix avec les touches -/+.

- Validez l'opération avec la touche "Filtre à charbon".

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes après le réglage, l'appareil reprend automatiquement les anciennes données.

Nettoyage et entretien

Débranchez la hotte avant d'effectuer tous travaux d'entretien et de nettoyage. A cet effet

- ôtez le fusible ou
- débranchez l'appareil.

Carrosserie

Généralités

Les surfaces et les éléments de commande se rayent facilement. Suivez par conséquent les conseils de nettoyage suivants.

- Nettoyez toutes les surfaces et les éléments de commande de la hotte uniquement avec une éponge, du produit à vaisselle liquide et de l'eau chaude.
- Séchez ensuite avec un chiffon doux.

Ne mouillez pas trop au niveau du bandeau de commande pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la platine électronique.

Suivez en outre les conseils concernant la carrosserie inox ou aluminium et les surfaces en verre suivants.

Remarques particulières concernant les hottes avec carrosserie inox

Suivez les conseils de nettoyage différents pour

- les surfaces inox
- les éléments de commande.

En plus des remarques générales à respecter, il faut utiliser un produit nettoyant pour inox non abrasif.

Evitez

- les détergents à base de soude, d'acide ou de chlorure,
- les produits abrasifs tels que poudres et laits à récurer,
- les éponges avec tampon abrasif ou éponges saponifiées

Il existe dans le commerce des produits d'entretien pour inox qui évite une resalissure rapide.

Appliquez un peu de produit sur la surface à traiter avec un chiffon doux.

Remarques particulières pour les hottes avec carrosserie aluminium

L'aluminium est un matériau vivant. L'angle de vision, l'incidence de la lumière et l'environnement déterminent le pouvoir réfléchissant et l'aspect de la hotte.

Les surfaces et éléments de commande peuvent se décolorer ou s'altérer sous l'action des salissures.

Enlevez-les par conséquent immédiatement.

Suivez les conseils de nettoyage généraux au début de ce chapitre.

Évitez

- les détergents à base de soude, d'acide ou de chlorure,
- les produits abrasifs tels que poudres et laits à récurer,
- les éponges avec tampon abrasif ou éponges saponifiées
- les produits pour inox,
- les produits anticalcaire,
- les produits de lavage pour lave-vaisselle
- les produits nettoyants en bombe pour fours.

Éléments de commande

Les éléments de commande peuvent se décolorer ou s'altérer sous l'action des salissures.

Enlevez-les par conséquent immédiatement.

Suivez les conseils de nettoyage généraux au début de ce chapitre.

N'utilisez aucun produit pour inox pour nettoyer les éléments de commande.

Remarques particulières pour les surfaces en verre

- En plus des remarques générales à respecter, utilisez un produit pour vitres vendu dans le commerce pour les surfaces en verre.

Évitez

- les produits abrasifs tels que poudres et laits à récurer,
- les éponges avec tampon abrasif ou éponges saponifiées
- les produits nettoyants en bombe pour fours.

Nettoyage et entretien

Filtere à graisses

Le filtre à graisses en métal réutilisable absorbe les éléments solides des vapeurs de cuisine (graisses, poussière...) et empêche l'encrassement de la hotte.

Le filtre à graisses est logé dans le conduit au-dessus du support-grille de filtre.




Nettoyez le filtre à graisses au plus tard lorsque le voyant de la touche "Filtre à graisses" s'allume.

Il est recommandé de nettoyer le filtre à graisses toutes les trois ou quatre semaines pour éviter que la graisse n'adhère au filtre.

Un filtre saturé de graisses constitue un risque d'incendie.


Dépose du support-grille de filtre



■ Dégagez le support de filtre en tirant sur les clips. Maintenez le support pour qu'il ne tombe pas sur la table de cuisson.

■ Retirez le support-grille de filtre.

Dépose du filtre à graisses



■ Dégagez le filtre à graisses de l'arrêt par la poignée et sortez-le par le bas.


Attention à ce qu'il ne tombe pas sur la table de cuisson.

- Nettoyez le filtre à graisses
- **à la main** : avec une brosse dans un bain lessiviel chaud.
- **en lave-vaisselle** : placez le filtre verticalement dans le panier inférieur.

Le nettoyage du filtre à graisses en lave-vaisselle peut en décolorer durablement la surface suivant le produit de lavage utilisé. Cela n'a aucune incidence sur son bon fonctionnement.


- Posez le filtre nettoyé sur un support absorbant pour le faire sécher avant de le reposer.
- Suivez les conseils de nettoyage concernant la carrosserie pour nettoyer la grille de filtre.
- Lorsque le filtre à graisses est démonté, nettoyez également les pièces accessibles de la carrosserie où s'est accumulée de la graisse. Cela évite les risques d'incendie.
- Appuyez sur la touche "Filtre à graisses" pendant 3 secondes pour remettre le compteur à zéro. Le voyant de la touche s'éteint.
- Si vous nettoyez le filtre à graisses avant la fin des heures comptabilisées au compteur, vous pouvez remettre le compteur à zéro en appuyant sur la touche pendant 6 secondes.

Mise en place du filtre à graisses



- insérez le filtre à graisses à l'avant dans le conduit et poussez-le en biais.
- Remontez le filtre à l'arrière et clipsez-le de chaque côté.

Repose du support-grille de filtre



- Suspendez le support aux crochets en partie arrière, faites-le pivoter vers l'avant et clipsez.


Nettoyage et entretien

Mise en place/remplacement du filtre à charbon actif


Lorsque la hotte fonctionne en recyclage, il faut utiliser un filtre à charbon actif en plus du filtre à graisses. Le filtre à charbon retient les odeurs. Il est placé dans la hotte au-dessus du filtre à graisses.

Vous trouverez des filtres à graisses chez les revendeurs spécialisés ou au SAV Miele. Le type et la référence sont indiqués au chapitre "Caractéristiques techniques".


- Sortez le support-grille et le filtre à graisses comme décrit précédemment pour monter ou remplacer le filtre à charbon.



- A la mise en service :
Il faut enlever la patte de guidage nécessaire en fonctionnement à évacuation, devenue inutile en recyclage. Dévissez les deux vis de la patte.



- Pour remplacer le filtre à charbon tirez la partie arrière de la patte vers le bas.
- Enlevez l'emballage du nouveau filtre à charbon.



- Insérez le filtre à charbon à l'avant dans le conduit et faites-le pivoter à l'arrière vers le haut. Appuyez fort.
- Remontez le filtre à graisse et le support-grille.

A la mise en service :

- Réglez le compteur d'heures de fonctionnement selon vos habitudes (voir chapitre "Commande").



Remplacez toujours le filtre à charbon actif lorsque la diode de la touche "Filtre à charbon" s'allume ou lorsque les odeurs ne sont plus suffisamment éliminées, mais de toute façon au plus tard tous les 6 mois.

- Après le remplacement du filtre appuyez sur la touche "Filtre à charbon" pendant 3 secondes pour remettre le compteur d'heures de fonctionnement à zéro. La diode de la touche s'éteint.
- Si vous remplacez le filtre à charbon avant l'expiration de la durée mémorisée au compteur, remettez le compteur à zéro en appuyant sur la touche filtre à charbon pendant 6 secondes.

Nettoyage et entretien

Remplacement des ampoules halogènes

Mettez la hotte hors tension en
– ôtant le fusible de l'installation
électrique ou
– en la débranchant.

Les ampoules halogènes chauffent
très fort. Vous risquez de vous brûler
pendant un certain temps après les
avoir éteintes.

- Démontez le support-grille de filtre (voir chapitre "Nettoyage et entretien – Dépose de la grille").
- Sortez le spot halogène du culot avec l'outil fourni. Veillez à ce que le spot ne tombe pas sur la table de cuisson.
- Mettez en place le nouveau spot dans le culot avec l'outil et enfoncez-le avec précaution.

il est impératif de remplacer le spot par un du même type en raison de sa forme spéciale (voir "Caractéristiques techniques").

En cas de pannes auxquelles vous ne pouvez remédier vous-même, contactez :


– votre revendeur Miele

ou


– le service après-vente Miele.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil. Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique, visible après démontage des filtres à graisse.

Cotes d'appareil



6860932

 Mur ou emplacement au niveau du plafond avec percée dans le mur pour évacuation, pour passage du câble vers le moteur indépendant et montage de la prise.

(En fonctionnement à recyclage, montage de la prise uniquement au mur).

Raccordement d'évacuation

Ø 150 mm, Ø 125 mm avec raccord réducteur.

Il est interdit de monter la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.

Pour des raisons de sécurité respectez une **hauteur de sécurité** entre la table de cuisson et la hotte de

- 450 mm au-dessus d'une table de cuisson électrique
- 650 mm au-dessus d'une table de cuisson gaz
- 650 mm au-dessus d'un gril électrique Miele.

Veillez respecter les indications complémentaires au chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Nous vous recommandons de laisser une hauteur de 650 mm au-dessus des tables de cuisson électriques pour faciliter le travail sous la hotte.

Cote S

Lors du choix de la distance de sécurité **S** veillez à ce que l'écartement minimal par rapport à la table de cuisson ne soit pas trop petit et qu'en cas de montage sous plafond, la hauteur restante jusqu'au plafond **H** ne soit ni trop petite, ni trop grande.

Fonctionnement en évacuation


H = 734 – 984 mm

Fonctionnement en recyclage

H = 854 – 1084 mm

Montage

Accessoires



dai0930

① 2 grilles de recyclage

(uniquement en fonctionnement à recyclage)

② 2 plaques cintrées de protection

pour monter le conduit.

③ 1 dérivateur

(uniquement en fonctionnement à recyclage)

④ 1 flexible alu pour raccorder le dérivateur au raccord d'évacuation du bloc-moteur (pas pour hottes du type EXT).

⑤ 2 colliers pour fixer le conduit d'évacuation.

⑥ 1 raccord-réducteur pour conduit d'évacuation Ø 125 mm (pas pour hottes du type ...EXT).

⑦ 1 clapet antiretour à monter dans le raccord d'évacuation du bloc-moteur (pas sur hottes du type ...EXT).

⑧ Tôle-support murale supérieure

pour fixer la pièce de rattrapage sous plafond.

⑨ Tôle-support murale médiane pour fixer la pièce de rattrapage sous plafond.

⑩ Tôle-support murale inférieure

pour recevoir le bloc-moteur.



8 vis 5 x 40 mm à grosse tête et 8 chevilles S 8 pour fixer les tôles-supports.




2 écrous M 6 crantés pour fixer le bloc-moteur.



2 vis 3,9 x 7,5 mm pour fixer le conduit.




2 vis M4 avec écrou et rondelle plastique pour fixer le déflecteur en verre.




1 clé six pans

pour ajuster le bloc-moteur en hauteur



1 spatule pour démonter le conduit.



feuille de montage DIN A 3

Montage

Notice de montage


Le montage est décrit sur la feuille fournie.

Veuillez lire les informations fournies aux pages suivantes et les chapitres "Cotes de l'appareil" et "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Démontage

Pour démonter la hotte, procédez en sens inverse, comme décrit sur la feuille de montage.

Utilisez la spatule fournie pour faciliter le démontage du conduit.



- Après avoir desserré les deux vis de fixation du conduit, insérez la spatule entre le conduit et la pièce de rattrapage sous plafond et débloquez le conduit.

Conduit d'évacuation

Risque d'intoxication

Respectez impérativement le chapitre "Prescriptions de sécurité et mises en garde".

Faites-vous de toute façon confirmer que le fonctionnement de la hotte est sans danger par une société compétente effectuant les ramonages.


- Le conduit d'évacuation doit être aussi court et droit que possible.
- Le diamètre du conduit d'évacuation ne doit pas être inférieur à 150 mm.

Si vous utilisez des conduits d'évacuation d'un diamètre inférieur à 150 mm ou des conduits extraplats, le fonctionnement de la hotte sera plus bruyant et l'efficacité d'aspiration réduite.

Ne réduisez le diamètre du conduit d'évacuation que dans les cas extrêmes, lorsque vous disposez déjà d'un conduit par ex.

- Utilisez uniquement des coudes de grands rayons. Les petits rayons réduisent le débit d'air de la hotte.
- Utilisez uniquement des tubes lisses ou flexibles en matériau ininflammable pour raccorder l'évacuation.

- Si le conduit d'évacuation est posé horizontalement, prévoyez une déclivité minimale de 1 cm par mètre afin d'éviter que l'eau condensée ne pénètre dans l'appareil.
- Nous vous recommandons d'installer un tuyau mural télescopique Miele si l'air est évacué à l'air libre.



- Dirigez le raccord dans le sens du flux d'air si l'air est évacué dans une cheminée.

Conduit d'évacuation

Important

Si le conduit d'évacuation traverse des pièces fraîches, (greniers par ex.), il peut se produire une forte chute de température dans les différentes zones. Il faut donc s'attendre à trouver de l'eau de condensation. Il est impératif d'isoler le conduit d'évacuation.

Arrêt eau condensée

En plus de l'isolation du conduit à prévoir, nous recommandons d'installer un arrêt eau condensée qui recueille l'eau de condensation et la fait évaporer.

Vous pouvez vous le procurer en tant qu'accessoire.

Lors de l'installation d'un arrêt eau condensée, veillez à ce qu'il soit positionné verticalement et directement au-dessus du raccord d'évacuation de la hotte.

Le branchement électrique de votre appareil doit être effectué par un électricien agréé qui connaît et respecte scrupuleusement les prescriptions officielles en matière d'électricité et ordonnances de la compagnie distributrice locale.

Des travaux d'installation, d'entretien ou des réparations incorrects peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.

Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs.

Vous trouverez les caractéristiques de branchement obligatoires sur la plaque signalétique. Pour la voir, déposez les filtres à graisses.

Vérifiez si ces indications correspondent à la tension et à la fréquence de votre réseau.

Cette hotte doit être branchée à une prise avec mise à la terre 230 V ~ 50 Hz. L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur imposées par EDF !

Pour plus de sécurité, il est recommandé de monter un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA en amont de l'appareil (norme DIN VDE 0664).

La prise doit être facilement accessible pour faciliter les interventions techniques. Vérifiez que la prise est accessible une fois l'appareil monté.

Si la prise de courant n'est plus accessible ou si le branchement est prévu en fixe, un dispositif de sectionnement de chacun des pôles doit être prévu sur l'installation. Si la prise n'est plus accessible après le montage de la hotte, l'utilisateur doit prévoir un sectionneur pour chaque pôle avec une ouverture d'au moins 3 mm.

Caractéristiques techniques

Puissance de raccordement DA 249-2	240 W
Eclairage	2 x 20 W
Spot halogène OSRAM Type 44890 WFL, 20 W	
Tension du réseau	230 V
Fréquence	~ 50 Hz
Fusible	10 A

La puissance de raccordement et le débit d'air en évacuation des hottes de type EXT dépendent du moteur indépendant raccordé.

Puissance d'aspiration

Débit d'air en évacuation suivant norme EN 61591

Système à évacuation Ø 150 mm:

Allure I	220 m ³ /h
Allure II	320 m ³ /h
Allure III	420 m ³ /h
Allure intensive	640 m ³ /h

Système à évacuation Ø 125 mm:

Allure I	210 m ³ /h
Allure II	300 m ³ /h
Allure III	400 m ³ /h
Allure intensive	550 m ³ /h

Débit d'air à la sortie moteur . . 690 m³/h

Débit d'air en recyclage avec filtres à charbon :

Allure I	150 m ³ /h
Allure II	220 m ³ /h
Allure III	300 m ³ /h
Allure intensive	360 m ³ /h

Filtres à charbon :

Filtres à charbon actif Miele DKF 9